


Door Parts

门用五金


DKT调整合页的R·L变换方法

- 先把管套往门的一侧拽出来。
- 把合页片翻转过来，再上下颠倒位置。
- 把管套插进反转后的合页轴上，转换完成。

※从L转换到R时，也是同样的操作方法。




施工参考图



※ 丁番ご注文敷く際には、下の図を参考にお選びください。

左勝手(L勝手)



右勝手(R勝手)

